

下記 1 項の取扱説明書については、2項に示した情報に差替えてご使用ください。

## 1. 対象取扱説明書

ドキュメント No.	版 No.	製品名称／ドキュメント名称
IM 01W02E02-01JA	2	YFGW520 フィールド無線用アクセスポイント
IM 01W02E02-11JA	2	YFGW520 フィールド無線用アクセスポイント はじめにお読みください

## 2. 変更内容

### 2.1. 対象ドキュメント: IM 01W02E02-01JA

適用箇所	変更内容			
D2.1.2 ソフトウェア	<div>●ソフトウェアの動作環境</div> <table><tr><td>対象 OS</td></tr><tr><td>Windows 11 Pro / Home</td></tr><tr><td>Windows 10 Pro / Home 32/64 bit</td></tr></table>	対象 OS	Windows 11 Pro / Home	Windows 10 Pro / Home 32/64 bit
対象 OS				
Windows 11 Pro / Home				
Windows 10 Pro / Home 32/64 bit				
D2.2.2 フィールド無線用 アクセスポイント 設定ツール	<div>●事前準備</div> <p>設定ツールをインストールする前に、FieldMate R3.02 もしくはそれ以降の FieldMate のインストールをする必要があります。FiledMate のインストールについては、FieldMate のユーザーズマニュアル（IM 01R01A01-01）をお読みください。</p> <p>設定ツールのインストーラ「FWAPSetupToolSetup.zip」を以下の URL からダウンロードします。</p> <p>横河電機会員サイト Customer Portal（<a href="https://myportal.yokogawa.com/">https://myportal.yokogawa.com/</a>）サインイン後、ダウンロードページから「YFGW520」で検索してください。</p> <div>●インストール</div> <p>2. 事前準備でダウンロードしたファイル「FWAPSetupToolSetup.zip」を解凍し、「FWAPSetupToolSetup.exe」をダブルクリックします。</p>			

### 2.2. 対象ドキュメント: IM 01W02E02-11JA

適用箇所	変更内容		
はじめに	文書番号	文書名	概要
	IM 01W02E02-01JA	YFGW520 フィールド無線用 アクセスポイント	YFGW520 のユーザーズマニュアルです。YFGW520 の設置、配線、操作、保守、仕様について説明しています。
	IM 01W02E02-11JA	YFGW520 フィールド無線用 アクセスポイント はじめにお読みください	このマニュアルです。本製品に印刷された本マニュアルが添付されています。

適用箇所	変更内容			
はじめに	これらの文書は当社ウェブサイトからダウンロードできます。 当社ウェブサイトアドレス：https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-and-services/measurement/field-instruments-products/field-wireless/ 当社ウェブサイトから該当の文書がダウンロードできない場合は、当社各営業拠点またはご購入の代理店までご連絡ください。			
フィールド無線用 アクセスポイント 設定ツールの使 用準備	<table><tr><td>対象 OS</td></tr><tr><td>Windows 11 Pro / Home</td></tr><tr><td>Windows 10 Pro / Home 32/64 bit</td></tr></table>	対象 OS	Windows 11 Pro / Home	Windows 10 Pro / Home 32/64 bit
対象 OS				
Windows 11 Pro / Home				
Windows 10 Pro / Home 32/64 bit				
オープンソースソ フトウェア搭載に 関して	■ オープンソースライセンス 使用しているオープンソースソフトウェアのライセンス条項は、下記の「オープンソースソフトウェア ライセンス条項」をご覧ください。			

#### オープンソースソフトウェアライセンス条項

本製品では、以下のオープンソースライセンスに基づくソフトウェアを使用しています。

=====

PTPd license terms and conditions

=====

Copyright (c) 2009-2012      George V. Neville-Neil,  
                                 Steven Kreuzer,  
                                 Martin Burnicki,  
                                 Jan Breuer,  
                                 Gael Mace,  
                                 Alexandre Van Kempen

Copyright (c) 2005-2008 Kendall Correll, Aidan Williams  
All Rights Reserved

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=====