



記載内容は、お断りなく変更することがあります。

はじめに

本書は、GREEN シリーズの形式を UTAdvanced シリーズの形式に変換したリストです。
リプレイス時の形式確認でご利用ください。

GREENシリーズ対象形名：

- デジタル指示調節計

UT320、UT321、UT350、UT351、UT420、UT450、UT520、UT550、UT551、UT750

- プログラム調節計

UP350、UP351、UP550

- デジタル指示警報計

UM330、UM331、UM350、UM351

GREEN-UTAdvanced形式変換表

GREEN シリーズ	UTAdvanced シリーズ		置き換え時の注意事項	
	白色ケース	黒色ケース		
UT320	UT320-00	UT32A-000-00-00	UT32A-000-01-00	
	UT320-01	UT32A-010-00-00/HA	UT32A-010-01-00/HA	
	UT320-02	UT32A-000-00-00/HA	UT32A-000-01-00/HA	
	UT320-20	UT32A-200-00-00	UT32A-200-01-00	
	UT320-21	UT32A-210-00-00/HA	UT32A-210-01-00/HA	
	UT320-22	UT32A-200-00-00/HA	UT32A-200-01-00/HA	
	UT320-30	UT32A-000-00-00/LP	UT32A-000-01-00/LP	
	UT320-31	UT32A-010-00-00/LP/HA	UT32A-010-01-00/LP/HA	RS485通信は2線式のみとなります。
UT321	UT320-32	UT32A-000-00-00/LP/HA	UT32A-000-01-00/LP/HA	
	UT321-00	UT32A-000-00-00	UT32A-000-01-00	
	UT321-01	UT32A-010-00-00/HA	UT32A-010-01-00/HA	
	UT321-02	UT32A-000-00-00/HA	UT32A-000-01-00/HA	
	UT321-20	UT32A-200-00-00	UT32A-200-01-00	
	UT321-21	UT32A-210-00-00/HA	UT32A-210-01-00/HA	
	UT321-22	UT32A-200-00-00/HA	UT32A-200-01-00/HA	
	UT321-30	UT32A-000-00-00/LP	UT32A-000-01-00/LP	
UT350	UT321-31	UT32A-010-00-00/LP/HA	UT32A-010-01-00/LP/HA	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT321-32	UT32A-000-00-00/LP/HA	UT32A-000-01-00/LP/HA	
	UT350-00	UT35A-000-00-00	UT35A-000-01-00	
	UT350-01	UT35A-001-00-00/HA	UT35A-001-01-00/HA	
	UT350-02	UT35A-000-00-00/HA	UT35A-000-01-00/HA	
	UT350-20	UT35A-200-00-00	UT35A-200-01-00	
	UT350-21	UT35A-201-00-00/HA	UT35A-201-01-00/HA	
	UT350-22	UT35A-200-00-00/HA	UT35A-200-01-00/HA	
UT351	UT350-30	UT35A-000-00-00/LP	UT35A-000-01-00/LP	
	UT350-31	UT35A-001-00-00/LP/HA	UT35A-001-01-00/LP/HA	
	UT350-32	UT35A-000-00-00/LP/HA	UT35A-000-01-00/LP/HA	
	UT351-00	UT35A-000-00-00	UT35A-000-01-00	
	UT351-01	UT35A-001-00-00/HA	UT35A-001-01-00/HA	
	UT351-02	UT35A-000-00-00/HA	UT35A-000-01-00/HA	
	UT351-03	UT35A-002-00-00	UT35A-002-01-00	
	UT351-0A	UT35A-002-00-00	UT35A-002-01-00	
	UT351-20	UT35A-200-00-00	UT35A-200-01-00	
	UT351-21	UT35A-201-00-00/HA	UT35A-201-01-00/HA	
	UT351-22	UT35A-200-00-00/HA	UT35A-200-01-00/HA	
	UT351-2A	UT35A-202-00-00	UT35A-202-01-00	
	UT351-30	UT35A-000-00-00/LP	UT35A-000-01-00/LP	
	UT351-31	UT35A-001-00-00/LP/HA	UT35A-001-01-00/LP/HA	
	UT351-32	UT35A-000-00-00/LP/HA	UT35A-000-01-00/LP/HA	
	UT420	UT420-00	UT52A-000-00-00	UT52A-000-01-00
UT420-07		UT52A-010-00-00	UT52A-010-01-00	RS485通信は2線式のみとなります。
UT420-08		UT52A-020-00-00	UT52A-020-01-00	
UT450	UT450-00	UT55A-000-00-00	UT55A-000-01-00	
	UT450-01	UT55A-010-00-00	UT55A-010-01-00	
	UT450-02	UT55A-020-00-00	UT55A-020-01-00	
	UT450-03	UT55A-030-00-00	UT55A-030-01-00	
	UT450-04	UT55A-040-00-00	UT55A-040-01-00	
	UT450-10	UT55A-100-00-00	UT55A-100-01-00	
	UT450-11	UT55A-110-00-00	UT55A-110-01-00	
	UT450-12	UT55A-120-00-00	UT55A-120-01-00	
	UT450-13	UT55A-130-00-00	UT55A-130-01-00	
	UT450-14	UT55A-140-00-00	UT55A-140-01-00	
	UT450-20	UT55A-200-00-00	UT55A-200-01-00	
	UT450-21	UT55A-210-00-00	UT55A-210-01-00	
	UT450-22	UT55A-220-00-00	UT55A-220-01-00	
	UT450-23	UT55A-230-00-00	UT55A-230-01-00	
	UT450-24	UT55A-240-00-00	UT55A-240-01-00	
	UT450-30	UT55A-000-00-00/LP	UT55A-000-01-00/LP	
	UT450-31	UT55A-010-00-00/LP	UT55A-010-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT450-32	UT55A-020-00-00/LP	UT55A-020-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT450-33	UT55A-030-00-00/LP	UT55A-030-01-00/LP	
	UT450-34	UT55A-040-00-00/LP	UT55A-040-01-00/LP	
	UT450-40	UT55A-100-00-00/LP	UT55A-100-01-00/LP	
	UT450-41	UT55A-110-00-00/LP	UT55A-110-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT450-42	UT55A-120-00-00/LP	UT55A-120-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT450-43	UT55A-130-00-00/LP	UT55A-130-01-00/LP	
UT450-44	UT55A-140-00-00/LP	UT55A-140-01-00/LP		

GREEN-UTAdvanced形式変換表

GREEN シリーズ		UTAdvanced シリーズ		置き換え時の注意事項
		白色ケース	黒色ケース	
UT520	UT520-00	UT52A-000-00-00	UT52A-000-01-00	
	UT520-07	UT52A-010-00-00	UT52A-010-01-00	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT520-08	UT52A-020-00-00	UT52A-020-01-00	
UT550	UT550-00	UT55A-000-00-00	UT55A-000-01-00	
	UT550-01	UT55A-010-00-00	UT55A-010-01-00	
	UT550-02	UT55A-020-00-00	UT55A-020-01-00	
	UT550-03	UT55A-030-00-00	UT55A-030-01-00	
	UT550-04	UT55A-040-00-00	UT55A-040-01-00	
	UT550-10	UT55A-100-00-00	UT55A-100-01-00	
	UT550-11	UT55A-110-00-00	UT55A-110-01-00	
	UT550-12	UT55A-120-00-00	UT55A-120-01-00	
	UT550-13	UT55A-130-00-00	UT55A-130-01-00	
	UT550-14	UT55A-140-00-00	UT55A-140-01-00	
	UT550-20	UT55A-200-00-00	UT55A-200-01-00	
	UT550-21	UT55A-210-00-00	UT55A-210-01-00	
	UT550-22	UT55A-220-00-00	UT55A-220-01-00	
	UT550-23	UT55A-230-00-00	UT55A-230-01-00	
	UT550-24	UT55A-240-00-00	UT55A-240-01-00	
	UT550-30	UT55A-000-00-00/LP	UT55A-000-01-00/LP	
	UT550-31	UT55A-010-00-00/LP	UT55A-010-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT550-32	UT55A-020-00-00/LP	UT55A-020-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT550-33	UT55A-030-00-00/LP	UT55A-030-01-00/LP	
	UT550-34	UT55A-040-00-00/LP	UT55A-040-01-00/LP	
	UT550-40	UT55A-100-00-00/LP	UT55A-100-01-00/LP	
	UT550-41	UT55A-110-00-00/LP	UT55A-110-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT550-42	UT55A-120-00-00/LP	UT55A-120-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UT550-43	UT55A-130-00-00/LP	UT55A-130-01-00/LP	
UT550-44	UT55A-140-00-00/LP	UT55A-140-01-00/LP		
UT551	UT551-00	UT55A-000-00-00	UT55A-000-01-00	
	UT551-01	UT55A-010-00-00	UT55A-010-01-00	
	UT551-02	UT55A-020-00-00	UT55A-020-01-00	
	UT551-03	UT55A-030-00-00	UT55A-030-01-00	
	UT551-04	UT55A-040-00-00	UT55A-040-01-00	
	UT551-0A	UT55A-002-00-00	UT55A-002-01-00	
	UT551-0B	UT55A-042-00-00	UT55A-042-01-00	
	UT551-0C	UT55A-032-00-00	UT55A-032-01-00	
	UT551-0D	UT55A-052-00-00	UT55A-052-01-00	
	UT551-10	UT55A-100-00-00	UT55A-100-01-00	
	UT551-11	UT55A-110-00-00	UT55A-110-01-00	
	UT551-12	UT55A-120-00-00	UT55A-120-01-00	
	UT551-13	UT55A-130-00-00	UT55A-130-01-00	
	UT551-14	UT55A-140-00-00	UT55A-140-01-00	
	UT551-1A	UT55A-102-00-00	UT55A-102-01-00	
	UT551-1B	UT55A-142-00-00	UT55A-142-01-00	
	UT551-1C	UT55A-132-00-00	UT55A-132-01-00	
	UT551-1D	UT55A-152-00-00	UT55A-152-01-00	
	UT551-20	UT55A-200-00-00	UT55A-200-01-00	
	UT551-21	UT55A-210-00-00	UT55A-210-01-00	
	UT551-22	UT55A-220-00-00	UT55A-220-01-00	
	UT551-23	UT55A-230-00-00	UT55A-230-01-00	
	UT551-24	UT55A-240-00-00	UT55A-240-01-00	
	UT551-30	UT55A-000-00-00/LP	UT55A-000-01-00/LP	
UT551-31	UT55A-010-00-00/LP	UT55A-010-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。	
UT551-32	UT55A-020-00-00/LP	UT55A-020-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。	
UT551-33	UT55A-030-00-00/LP	UT55A-030-01-00/LP		
UT551-34	UT55A-040-00-00/LP	UT55A-040-01-00/LP		
UT551-40	UT55A-100-00-00/LP	UT55A-100-01-00/LP		
UT551-41	UT55A-110-00-00/LP	UT55A-110-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。	
UT551-42	UT55A-120-00-00/LP	UT55A-120-01-00/LP	RS485通信は2線式のみとなります。	
UT551-43	UT55A-130-00-00/LP	UT55A-130-01-00/LP		
UT551-44	UT55A-140-00-00/LP	UT55A-140-01-00/LP		
UT750	UT750-00	UT75A-000-00-00	UT75A-000-01-00	
	UT750-01	UT75A-011-00-00	UT75A-011-01-00	
	UT750-10	UT75A-100-00-00	UT75A-100-01-00	
	UT750-11	UT75A-111-00-00	UT75A-111-01-00	
	UT750-50	UT75A-500-00-00	UT75A-500-01-00	
	UT750-51	UT75A-511-00-00	UT75A-511-01-00	
	UT750-70	UT75A-500-00-00	UT75A-500-01-00	
	UT750-71	UT75A-511-00-00	UT75A-511-01-00	
UP350	UP350-00	UP35A-000-00-00	UP35A-000-01-00	
	UP350-01	UP35A-001-00-00	UP35A-001-01-00	
UP351	UP351-00	UP35A-000-00-00	UP35A-000-01-00	
	UP351-01	UP35A-001-00-00	UP35A-001-01-00	
UP550	UP550-00	UP55A-000-00-00	UP55A-000-01-00	
	UP550-01	UP55A-011-00-00	UP55A-011-01-00	
	UP550-10	UP55A-100-00-00	UP55A-100-01-00	
	UP550-11	UP55A-111-00-00	UP55A-111-01-00	
	UP550-20	UP55A-200-00-00	UP55A-200-01-00	
	UP550-21	UP55A-211-00-00	UP55A-211-01-00	

GREEN-UTAdvanced形式変換表

GREEN シリーズ	UTAdvanced シリーズ		置き換え時の注意事項	
	白色ケース	黒色ケース		
UM330	UM330-00	UM33A-000-00	UM33A-000-01	
	UM330-01	UM33A-010-00	UM33A-010-01	
	UM330-02	UM33A-020-00	UM33A-020-01	
	UM330-30	UM33A-000-00/LP	UM33A-000-01/LP	
	UM330-31	UM33A-010-00/LP	UM33A-010-01/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UM330-32	UM33A-020-00/LP	UM33A-020-01/LP	
UM331	UM331-00	UM33A-000-00	UM33A-000-01	
	UM331-01	UM33A-010-00	UM33A-010-01	
	UM331-02	UM33A-020-00	UM33A-020-01	
	UM331-30	UM33A-000-00/LP	UM33A-000-01/LP	
	UM331-31	UM33A-010-00/LP	UM33A-010-01/LP	RS485通信は2線式のみとなります。
	UM331-32	UM33A-020-00/LP	UM33A-020-01/LP	
UM350	UM350-00	UT35A-000-00-00	UT35A-000-01-00	
	UM350-01	UT35A-001-00-00	UT35A-001-01-00	
	UM350-02	UT35A-000-00-00	UT35A-000-01-00	
	UM350-30	UT35A-000-00-00/LP	UT35A-000-01-00/LP	
	UM350-31	UT35A-001-00-00/LP	UT35A-001-01-00/LP	
	UM350-32	UT35A-000-00-00/LP	UT35A-000-01-00/LP	
UM351	UM351-00	UT35A-000-00-00	UT35A-000-01-00	
	UM351-01	UT35A-001-00-00	UT35A-001-01-00	
	UM351-02	UT35A-000-00-00	UT35A-000-01-00	
	UM351-30	UT35A-000-00-00/LP	UT35A-000-01-00/LP	
	UM351-31	UT35A-001-00-00/LP	UT35A-001-01-00/LP	
	UM351-32	UT35A-000-00-00/LP	UT35A-000-01-00/LP	