

コリオリ質量流量計
クイックマニュアル

変更票 No. 23-0001

取扱説明書 IM 01U10A00-00JA-R (4 版) の該当ページは、下記の内容を追加して使用してください。表示器ソフトウェアレビジョンの確認方法は、Software Instruction Manual の以下の項目をご参照ください。

HART : IM 01U10S01-00JA-R (2nd edition) / 5.7.14 機器情報

FOUNDATION FIELDBUS : IM 01U10S02-00EN-R (2nd edition) / 5.5.10 Device information

MODBUS : IM 01U10S03-00EN-R (2nd edition) / 5.7.12 Device information

PROFIBUS PA : IM 01U10S04-00EN-R (1st edition) / 5.5.10 Device information

変更ページと項目		変更内容
60 ページ	9.1.2 ゼロ調整の実行	<p>表示器ソフトウェアレビジョンが下記以降のレビジョンの場合は、以下の手順の差し替えを行ってください。</p> <p>HART : R4.01.01 FOUNDATION FIELDBUS : R2.01.03 MODBUS : R1.01.03 PROFIBUS PA : R1.01.03</p> <p>【変更前手順】 1. 2 秒間 [SET] スイッチを押して、[操作権限]に入ります。</p> <p>【変更後手順】 1. 2 秒間 [SET] スイッチを押します。 [SFT] と [INC] スイッチを同時に押して、[設定モード]に入ります。 ⇒ [I11] メニューが事前に選択されています。 [INC] スイッチを押して [H1] を選択した後、[SET] を押します。 [H1] が点滅している状態で [SET] スイッチを押し、[操作権限]に入ります。</p>