

# FieldMateとの対応について (1/2)



フィールド無線システム機器	Device Files* <sup>1</sup>		FieldMate* <sup>2</sup>	
	YFGW710	YFGW410	YFGW710	YFGW410
EJX-Lシリーズ / YTA510 【アンパケース基本仕様コード：7】	R3.02.00 -R3.02.01 Update* <sup>3</sup> 必須	—	R2.03.00	—
	R3.02.10	—	R2.03.00	—
	R3.03.00	—	R2.04.00	—
	R3.04.00以降		R2.05.00以降	
EJX Lシリーズ / YTA510 【アンパケース基本仕様コード：8, 9】	R3.04.00以降		R2.05.00以降	
YTMX580	R3.02.10 -R3.02.12 Update* <sup>3</sup> 必須	—	R2.03.00	—
	R3.03.00	—	R2.04.00	—
	R3.04.00以降		R2.05.00以降	

\*1 Device Filesのリリース番号は、Device Filesメディア (DVD-ROM) のレーベルをご確認ください。

\*2 FieldMateのリリース番号は、FieldMateメディア (CD-ROM) のレーベルまたはソフトウェアのヘルプ画面をご確認ください。

\*3 各バージョンのUpdateに関しては、弊社にお問い合わせいただくか、下記のURLにアクセスください。

FieldMateライセンス発行サイト/PRMユーザサイト：<https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/>

# FieldMateとの対応について (2/2)



フィールド無線システム機器	Device Files* <sup>1</sup>		FieldMate* <sup>2</sup>	
	YFGW710	YFGW410	YFGW710	YFGW410
FN310 (HART通信) 【プロセス通信基本仕様コード:J】	R3.05.00 - R3.05.04 Update* <sup>3</sup> 必須		R2.06.00 -R2.06.02 Update* <sup>3</sup> 必須	
FN310 (デジタル通信) 【プロセス通信基本仕様コード:M】	R3.06.00 - R3.06.01 Update* <sup>3</sup> 必須		R3.01.10 -R3.01.11 Update* <sup>3</sup> 必須	
FN510 (アナログ、パルス入力、デジタル入出力) 【プロセス測定基本仕様コード:A】	R3.06.00 - R3.06.01 Update* <sup>3</sup> 必須		R3.01.10 -R3.01.11 Update* <sup>3</sup> 必須	
FN510 (加速度センサ入力) 【プロセス測定基本仕様コード:C】	R3.07.00 - R3.07.01 Update* <sup>3</sup> 必須		R3.02.00	
FN910	R3.06.02		R3.01.10 -R3.01.11 Update* <sup>3</sup> 必須	

\*1 Device Filesのリリース番号は、Device Filesメディア (DVD-ROM) のレーベルをご確認ください。

\*2 FieldMateのリリース番号は、FieldMateメディア (CD-ROM) のレーベルまたはソフトウェアのヘルプ画面をご確認ください。

\*3 各バージョンのUpdate<sup>1</sup>に関しては、弊社にお問い合わせいただくか、下記のURLにアクセスください。

FieldMateライセンス発行サイト/PRMユーザサイト：<https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/>

# PRMとの対応について (1/2)



フィールド無線システム機器	Device Files* <sup>1</sup>		PRM* <sup>2</sup>	
	YFGW710	YFGW410	YFGW710	YFGW410
EJX-Lシリーズ / YTA510 【アンプケース基本仕様コード：7】	R3.01.00 -R3.01.04 Update* <sup>3</sup> 必須	—	R3.05.00	—
	R3.02.10	—	R3.10.00	—
	R3.04.00以降		R3.11.00以降	
EJX-Lシリーズ / YTA510 【アンプケース基本仕様コード：8, 9】	R3.04.00以降		R3.11.00以降	
YTMX580	R3.02.10 -R3.02.12 Update* <sup>3</sup> 必須	—	R3.10.00	—
	R3.04.00以降		R3.11.00以降	

\*1 Device Filesのリリース番号は、Device Filesメディア (CD-ROM/DVD-ROM) のレーベルをご確認ください。

\*2 PRMのリリース番号は、PRMメディア (DVD-ROM) のレーベルまたはソフトウェアのヘルプ画面をご確認ください。

\*3 旧バージョンのUpdate1に関しては、弊社にお問い合わせいただくか、下記のURLにアクセスください。

FieldMateライセンス発行サイト/PRMユーザサイト：<https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/>

# PRMとの対応について (2/2)



フィールド無線システム機器	Device Files* <sup>1</sup>		FieldMate* <sup>2</sup>	
	YFGW710	YFGW410	YFGW710	YFGW410
FN310 (HART通信) 【プロセス通信基本仕様コード:J】	R3.06.10以降		R3.20.00以降	
FN310 (デジタル通信) 【プロセス通信基本仕様コード:M】	R3.06.10以降		R3.20.00以降	
FN510 (アナログ、パルス入力、デジタル入出力) 【プロセス測定基本仕様コード:A】	R3.06.10以降		R3.20.00以降	
FN510 (加速度センサ入力) 【プロセス測定基本仕様コード:C】	R3.07.00 - R3.07.01 Update* <sup>3</sup> 必須		R3.31.00以降	
FN910	R3.06.10以降		R3.20.00以降	

\*1 Device Filesのリリース番号は、Device Filesメディア (CD-ROM/DVD-ROM) のレーベルをご確認ください。

\*2 PRMのリリース番号は、PRMメディア (DVD-ROM) のレーベルまたはソフトウェアのヘルプ画面をご確認ください。

\*3 旧バージョンのUpdate1に関しては、弊社にお問い合わせいただくか、下記のURLにアクセスください。

FieldMateライセンス発行サイト/PRMユーザサイト : <https://partner.yokogawa.com/japan/fieldmate/>

# Capabilities File / Device Descriptionの対応



フィールド無線システム機器	Model ID	Capabilities File*1	Device Description*1
EJX-Lシリーズ 【アンブケース基本仕様コード：7】	000C	00010201.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000102.ff5, 000102.sy5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x02 )
EJX-Lシリーズ 【アンブケース基本仕様コード：8, 9】		00020101.cff (DEV_REV=0x0002, CFREV=0x01)	000201.ff5, 000201.sy5 (DEV_REV=0x0002, DD_REV=0x01)
YTA510 【アンブケース基本仕様コード：7】	0005	00010202.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x02)	000102.ff5, 000102.sy5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x02 )
YTA510 【アンブケース基本仕様コード：8, 9】		00020102.cff (DEV_REV=0x0002, CFREV=0x01)	000201.ff5, 000201.sy5 (DEV_REV=0x0002, DD_REV=0x01)
YTMX580	1802	00010201.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000102.ff5, 000102.sy5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x02)
FN310 (HART通信) 【プロセス通信基本仕様コード:J】	2000	00010101.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000101.ff5, 000101.sys5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x01)
FN310 (デジタル通信) 【プロセス通信基本仕様コード:M】	2001	00010101.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000101.ff5, 000101.sys5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x01)
FN510 (アナログ、パルス入力、デジタル入出力) 【プロセス測定基本仕様コード:A】	2002	00010101.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000101.ff5, 000101.sys5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x01)
FN510 (加速度センサ入力) 【プロセス測定基本仕様コード:C】	2004	00010101.Cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000101.ff5, 000101.sys5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x01)
FN910	2005	00010101.cff (DEV_REV=0x0001, CFREV=0x01)	000101.ff5, 000101.sys5 (DEV_REV=0x0001, DD_REV=0x01)

\*1 Capabilities File / Device Descriptionのバージョンは予告なく更新する場合があります。バージョンを更新した場合はファイル名も合わせて変更します。

## ■ FieldMate

- ◆ R1.xx、R2.xxをお持ちの方は、R3.01への有償アップグレードが可能です。

## ■ PRM

- ◆ 弊社営業担当までお問い合わせください。

# FN110のファームウェアバージョンと対応製品について

対応製品	FN110ファームウェアバージョン*1
FN310 (HART通信) 【プロセス通信基本仕様コード:J】	R1.01.01以降
FN310 (デジタル通信) 【プロセス通信基本仕様コード:M】	R1.03.05以降
FN510 (アナログ、パルス入力、デジタル入出力) 【プロセス測定基本仕様コード:A】	R1.03.05以降
FN510 (加速度センサ入力) 【プロセス測定基本仕様コード:C】	R1.07.01以降
FN910	R1.05.05以降

\*1 ファームウェアの更新に関しては、下記のメールアドレスにお問い合わせください。

[mailto:field\\_wireless\\_sales@ml.jp.yokogawa.com](mailto:field_wireless_sales@ml.jp.yokogawa.com)