



形名, 基本コード	挿入長 L (mm)	<1>フランジ (mm)					質量(kg)	<2> 計装空気 入口/出口	
		規格	A	B	C	t			
ZS8P-H-□-050-0-JJ	500	JIS 10K 100 FF SUS304	210	175	8-φ19	18	約10	Rc 1/4	
ZS8P-H-□-070-0-JJ	700								約10.5
ZS8P-H-□-100-0-JJ	1000								約11.0
ZS8P-H-□-150-0-JJ	1500								約12
ZS8P-H-□-050-0-KJ	500	JPI Class 150 4 RF SUS304	229	190.5	8-φ19	24	約12		
ZS8P-H-□-070-0-KJ	700						約12.5		
ZS8P-H-□-100-0-KJ	1000						約13		
ZS8P-H-□-150-0-KJ	1500						約14		
ZS8P-H-□-050-0-AA	500	ANSI Class 150 4 RF SUS304	228.6	190.5	8-φ19	24	約12		1/4 NPT
ZS8P-H-□-070-0-AA	700						約12.5		
ZS8P-H-□-100-0-AA	1000						約13		
ZS8P-H-□-150-0-AA	1500						約14		
ZS8P-H-□-050-0-EA	500	DIN PN10 DN100 A SUS304	220	180	8-φ18	20	約10.5		
ZS8P-H-□-070-0-EA	700						約11		
ZS8P-H-□-100-0-EA	1000						約11.5		
ZS8P-H-□-150-0-EA	1500						約12.5		

F08.ai

表記のない寸法許容差は、「普通許容長=±(JIS B0401-1998の公差等級IT18の差)/2」とします。