

◆ はじめに

この度は OX102 限界電流式酸素濃度計をご採用いただきまして、ありがとうございます。OX102 限界電流式酸素濃度計の性能を十分発揮させるため、使用する前に取扱説明書を必ずお読みください。

形名の基本コードまたは付加コードに "Z" (特殊仕様) が含まれている製品には、専用の取扱説明書が付く場合があります。その場合、本書に加えて専用の取扱説明書も必ずお読みください。

■ 説明書に対する注意

- ・ 説明書は、最終ユーザまでお届けいただき、最終ユーザがお手元に保管して隨時参照できるようにしていただきますようお願いします。
- ・ 本製品の操作は、説明書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
- ・ 説明書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に適合することを保証するものではありません。
- ・ 説明書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することは固くお断りいたします。
- ・ 説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 説明書の内容について、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、当社の説明書作成部署、当社の営業、またはお買い求め先代理店までご連絡ください。

■ 図の表記について

説明書に記載されている図では、説明の都合により、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。

説明書中の画面は、機能理解や操作監視に支障を与えない範囲で、実際の表示と表示位置や文字（大／小文字など）が異なる場合があります。また、表示されている内容が「表示例」の場合があります。

■ 本取扱説明書で使用する固有の表記について

本説明書では、操作キーや表示部に表示される内容、製品に表記されている内容を本文中などで具体的に説明する場合は、原則として次のように表します。

- 操作キー
[] で示します。（例：[ALM] キー）
- 表示部の表示内容、点灯・消灯・点滅の図示

 206 : 灰色は点滅状態を示します。

 225 : 黒色は点灯状態を示します。

% ● : 黒丸はランプ点灯状態を示します。

ppm ○ : 白丸はランプ消灯状態を示します。

 : 黒い四角はランプ点灯状態を示します。

F01.ai

◆ 安全に使用するための注意事項

■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意

- ・ 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本製品を取り扱う際は、説明書に記載されている安全に関する指示事項に従ってください。なお、これらの指示事項に反する扱いをされた場合、当社は安全性の保証をいたしかねます。
- ・ この説明書で指定していない方法で使用すると、本機器の保護機能が損なわれることがあります。
- ・ 本製品および本製品で制御するシステムに対する保護・安全回路を設置する場合は、本製品外部に別途用意するようお願いいたします。
- ・ 本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。・ 本製品を改造することは固くお断りいたします。
- ・ 当該製品および本書には、安全に関する以下のような警告シンボルマークとシグナルワード、またはシグナルワードを使用しています。



警告

製品への表示は、取扱者および機器を重大な事故から保護するために、取扱説明書を必ず参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、感電事故など、取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合（同時に機器を損傷することもあります）、その危険を回避するための注意事項を記述してあります。



注意

製品への表示は、取扱者および機器を事故から保護するために、取扱説明書を必ず参照する必要がある場所に貼付しています。
また、取扱説明書への記載の場合、取扱者に対し、軽傷事故が発生する恐れがある場合、または機器を損傷する恐れがある場合に、その危険を回避するための注意事項を記述してあります。

以下のシグナルワードやシンボルマークは、取扱説明書にのみ使用しています。

注意

ソフトウェアやハードウェアを損傷したり、システムトラブルになる恐れがある場合に、注意すべきことからを記述してあります。

注記

操作や機能を知る上で、注意すべきことからを記述してあります。

!**警告**

・高温注意

通電時センサ先端は高温になっていますので、手で直接触らないでください。

・電源

機器の電源電圧が供給電源の電圧に合っているか必ず確認したうえで、本機器の電源を入れてください。

・接地

感電防止のため、本機器の電源を入れる前に必ずアース端子はD種（接地抵抗100Ω以下）、またはそれ以上の規格値で接地するようしてください。


・接地の必要性

本機器の内部または外部の接地線を切断したり、接地端子の結線を外さないでください。

いずれの場合も本機器が人体に対して危険な状態になります。

・保護機能の欠陥

接地およびヒューズなどの保護機能に欠陥があると思われるときは、本機器を動作させないでください。



・ヒューズ

本器内部には、安全のため、ヒューズが内蔵されています。ヒューズの交換は、サービス店にて行ないますので、お客様が交換することは避けください。また、ヒューズ確認のため、ケースを開けるなどの行為も避けください。

・ガス内での使用

可燃性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では、本機器を動作させないでください。本機器をそのような環境下で使用することは大変危険です。また、酸化還元性ガス、腐食性ガス、有機シリコンガス等測定対象ガス以外のガス雰囲気での使用は行わないでください。

・内部には絶対に手を触れない

電圧を加えたまま内部に手を触れないでください。また、本器は内器交換方式になっていますが、当社のサービスマンもしくは、認定された方以外は交換は行わないでください。

・外部接続

配線接続作業を行う際には、感電防止のため、本機器を電源から切り離してください。また、接地を確実に行ってから、測定対象や外部制御回路への接続を行ってください。

■ 使用上の注意

- 本器は精密機器ですので、落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 分解すると正常な動作をしなくなることがありますので、絶対に分解しないでください
- 本体はなるべく水平に設置してください。センサはガタなどのないように、確実に設置ください。70°C以上の場所への設置は避けください。
- 本体は、直射熱や輻射熱を受けるような場所、直接風雨のあたる場所および振動のある場所での設置は避けしてください。
- 霧囲気中に腐食性ガスが含まれる場所や測定対象ガス以外のガス霧囲気、または、シリコン系ガスがセンサに触れる霧囲気への設置は避けください。
- 本器は、ノイズには十分な対応を施していますが、誤動作を避けるためノイズを発生する機器の周辺では、使用しないでください。
- センサは、消耗品です。センサ寿命は、使用条件によって異なります。予防保全的に約1年を目安として交換用センサをご準備ください。
- お使いになられる場合は、本取扱説明書をお手元に置きいつでもご覧できるようにしておいてください。

■ 韓国における使用上の注意

下記製品に付属する AC コードは韓国安全規格品ではありません。

韓国国内での家庭用機器の接続に転用しないでください。

下記製品の AC コードにプラグ形状を変更するような変換コネクタを使用することは禁止です。詳細は本書付録 1 を参照ください。

K9424GA：サンプリングユニット（100V用標準付属：A1007WD）

■ 使用制限事項

- 可燃性ガス、腐食性ガス、有機化合物ガス、燃焼排ガス霧囲気での使用禁止。
- シリコン系ガス霧囲気、フロー炉、N₂リフロー炉霧囲気で測定の場合は、必ず次のシステムでご使用ください。
 - ・サンプリングユニット（K9424GA）をご使用ください。
 - ・サンプリングユニットは、ガス条件により保守条件が異なります。フィルタ、活性炭の交換周期については、使用条件に合わせてご選定ください。なお、活性炭の寿命を越えて使用しますと、正確な測定が行われないだけでなく、最悪の場合センサを損なうことになりますので十分ご注意ください。
- 不明な点がございましたら当社にご相談ください。

◆ 納入後の保証について

- 当該製品を無断で改造することは固くお断りします。
- 保証の期間は、ご購入時に当社よりお出しした見積書に記載された期間とします。保証サービスは、当社の規定に従い対処致します。当社が定める地域以外における出張修理対象製品の修理の場合は、保証期間中においても技術者派遣費が有料となります。
- 保証期間内に、当社納入品に当社の責任による故障を生じた場合には、故障が生じた納入品を、当社指定の販売窓口または最寄のサービス事業所にお持込みいただき、お送りください。その納入品の故障部分の交換、または修理を行い、返送させていただきます。
 - ・ 故障が生じた納入品のお持込み、またはお送りいただく際には、本計器の形名・計器番号をご明示のうえ、不具合の内容および経過などについて具体的にご連絡ください。略図やデータなどを添えていただければ幸いです。
 - ・ 新品交換の際は、修理レポートは添付いたしません。
- 次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
 - ・ 取扱説明書などに記載されている保証対象外部品の故障の場合。
 - ・ 当社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による故障の場合。
 - ・ お客様の不適当なまたは不十分な保守による場合。
 - ・ 当社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。
 - ・ 納入後の移設が不適切であったための故障または損害の場合。
 - ・ 指定外の電源（電圧、周波数）使用または電源の異常による故障の場合。
 - ・ 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当な保守による故障の場合。
 - ・ 火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射線汚染、およびその他天災地変などの不可抗力的事故による故障の場合。
- 当社で取り扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねます。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。
- 当社で取り扱う製品を組み込みあるいは転売される場合は、最終需要先における直接的、間接的損害に対しては責任を負いかねます。
- 製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後5年間とさせていただきます。本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄のサービス事業所もしくはお買い求め先当社指定販売窓口へご相談ください。

Model OX102

限界電流式酸素濃度計

IM 11M10A01-03

目 次

◆ はじめに.....	i
◆ 安全に使用するための注意事項.....	ii
◆ 納入後の保証について	v
1. 概要	1-1
1.1 標準仕様	1-1
1.2 形名コード	1-3
1.3 外形寸法	1-4
2. システム構成	2-1
2.1 システム 1	2-1
2.2 システム2	2-2
3. 設 置	3-1
3.1 センサの設置.....	3-1
3.2 変換器の設置.....	3-2
3.3 サンプリングユニット K9424GA (オプション) の設置	3-3
4. 配 線	4-1
4.1 配線の要領	4-1
4.2 配線の種類	4-1
4.3 外部配線接続端子	4-1
4.4 配線施工	4-2
5. 構成機器の機能	5-1
5.1 センサ	5-1
5.2 変換器	5-1
5.3 サンプリングユニット (オプション)	5-3
5.4 校正キット (オプション)	5-4
6. 運 転	6-1
6.1 スタートアップ	6-1
6.2 操作フローチャートの説明.....	6-3
6.3 データの設定.....	6-5
6.4 校 正	6-15
7. 点検・保守	7-1
7.1 センサ	7-1
7.2 変換器	7-1
7.3 サンプリングユニット (オプション)	7-1
8. トラブルシューティング	8-1
付録1 サンプリングユニット	App.-1
付録2 校正ガスキット	App.-5
Customer Maintenance Parts List	CMPL 11M10A01-03
改訂履歴.....	i

Blank Page

1. 概要

- OX102形酸素濃度計は、ppmレベルの低濃度から空気レベルの%オーダまで1台で対応できる高性能の酸素濃度計です。
- N_2 リフロー炉の炉内ガスや半導体雰囲気管理用などppmレベルの酸素測定に最適です。
- センサはジルコニア限界電流方式を採用した、小型高性能のセンサです。
- センサの設置は直接挿入を基本としています。ただし、 N_2 リフロー炉の炉内ガスのように有機溶剤が数ppmから数%混入している場合には、オプションのサンプリングユニット(K9424GA)を使用することで測定が可能です。
- 可燃性ガスや腐食性ガスが混入している場所での酸素濃度測定はできません

1.1 標準仕様

測定原理：

ジルコニア限界電流方式

サンプリング方式：

自然拡散方式（直接挿入式）

(有機溶剤が含まれているサンプルの場合は、サンプリングユニットを必ず使用してください。)

測定対象ガス：

窒素ガスおよび混合ガス中の酸素濃度測定（除くシリコンガス、可燃性ガス、有機溶剤など）

測定範囲：

0 - 25%

出力レンジ：

0 - 100 ppm / 0 - 1000 ppm / 0 - 10000 ppm / 0 - 25% の自動 / 固定切替の2モード外部出力：

- 1) 4 - 20 mA DC 自動／手動切替の2モード
- 2) 1 - 5 V DC 固定 (0 - 100, 0 - 1000, 0 - 10000 ppm, 0 - 25% の選択)
- 3) 4 - 20 mA DC 自動切替時の識別信号（下表参照）

出力レンジ	0 - 100 ppm	0 - 1000 ppm	0 - 10000 ppm	0 - 25%
識別記号	4 V DC	3 V DC	2 V DC	1 V DC

繰り返し性：

測定範囲	繰り返し性
20 ~ 100 ppm	± 15 ppm O_2
100 ~ 1000 ppm	± 25 ppm O_2
1000 ~ 5000 ppm	読み取値 ± 3%
5000 ~ 10000 ppm	読み取値 ± 7.5%
1 ~ 25%	± 0.25% O_2

警報接点出力： 2接点出力 接点容量 110 V AC / 24 V DC, 1 A
 1) 酸素濃度異常 (Hi, Lo) 時の警報出力
 2) センサ断線警報出力 (FAIL)

酸素濃度警報設定： 1) 設定範囲：1 ppm ~ 24.9% O_2
 2) 設定条件：上限値 (Hi) ≥ 下限値 (Lo)

表示方式： LED デジタル表示 0 - 9995 ppm ~ 1.0 - 25.0% 自動切替

表示桁数および表示分解能：3段階

レンジ	ディスプレイ	分解能
20 ≤ N < 100 ppm	100	1 ppm
100 ≤ N < 10000 ppm	9995	5 ppm
1.0 ≤ N ≤ 25%	25.0	0.1%

単位表示ランプ： 1) ppm LED O_2 濃度が 0 - 9995 ppm 時点灯
 2) % LED O_2 濃度が 1 - 25.0% 時点灯

- 動作ランプ：
- 1) Hi.ALM : O₂ 濃度が上限警報設定値を超えるとき点灯
 - 2) Lo.ALM : O₂ 濃度が下限警報設定値未満のとき点灯
 - 3) FAIL : 自己診断でセンサが断線したと判断したとき
 - 4) PASS : キーロック設定時：点灯。キーロック解除時：消灯
- 校正：
- 1) 大気 1 点校正 校正值設定範囲 15 ~ 25% O₂ 任意
 - 2) 100 ppm 1 点校正 校正值設定範囲 80 ~ 120 ppm O₂ 任意
 - 3) 1000 ppm 1 点校正 校正值設定範囲 900 ~ 1100 ppm O₂ 任意
 - 4) 10000 ppm 1 点校正 校正值設定範囲 8500 ~ 9500 ppm O₂ 任意
 - 5) 全校正 (*) 大気, 20, 100, 500, 1000, 10000 ppm 順序で校正

校正值設定範囲

校正順序	校正点	校正值設定範囲
1	大気	15 ~ 25% O ₂
2	20 ppm	15 ~ 25 ppm O ₂
3	100 ppm	80 ~ 120 ppm O ₂
4	500 ppm	400 ~ 600 ppm O ₂
5	1000 ppm	900 ~ 1100 ppm O ₂
6	10000 ppm	8500 ~ 9500 ppm O ₂

- 微調モード： 任意の点でゼロ点を微調整する機能
- 使用温度範囲： 変換器 0 ~ 50°C
センサ部 0 ~ 150 °C
ただし、センサ先端部より 50 mm まで 0 ~ 250°C
- 中継ケーブル： 4 m、9 m、29 m の 3 種類 使用温度 0 ~ 70°C
- ガス流速： 1 m/sec 以下
- 使用圧力： 1013 ± 40 hPa (絶対圧)
- 電源電圧： 100 ~ 240 V AC、50/60 Hz、約 15 W
- 保存温度： センサ、変換器共 0 ~ 70°C
- 自己診断機能： センサが断線していないかを判断
- センサ交換： センサ固有の定数をエントリーすることで互換性が可能

1.2 形名コード

(1) OX102 限界電流方式酸素濃度計

形名	基本コード	付加コード	仕様
OX102			高機能形酸素濃度計
測定レンジ	-1		0-100/1000/10000 ppm / 0-25%O ₂
センサ	1 2 3 N		あり (5 m : センサ Assy 1 m+ 中継ケーブル 4 m) あり (10 m : センサ Assy 1 m+ 中継ケーブル 9 m) あり (30 m : センサ Assy 1 m+ 中継ケーブル 29 m) なし
取扱説明書	J E		和文 英文
付加仕様	ニップル(*)	/J /S	プラスチックニップル。取合い: Ø 17 穴または G3/8 (測定レンジ 0-1000 ppm 以上で使用) 金属ニップル (フェルール: テフロン) 取合い: Rc1/4 (測定レンジ 0-100 ppm で使用)

(*) : OX102 本体には、ニップルを付属していません。用途に応じてプラスチックニップル (/J) (測定レンジ 0-1000/10000 ppm / 0-25% O₂) または、金属ニップル (/S) (測定レンジ 0-100 ppm O₂) をご指定ください。なお、サンプリングユニット (K9424GA) をご使用の場合、ニップルは使用しません。

(2) サンプルユニット、校正キット (オプション)


形名	仕様
K9424GA	サンプリングユニット
K9424JA	校正キット: 1000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能付)
K9424JB	校正キット: 1000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能なし)
K9424JR	校正キット: 10000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能付)
K9424JS	校正キット: 10000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能なし)

(3) 補用品


形名	仕様
K9424GY	活性炭エレメント (5 個 / 袋) サンプリングユニット用
K9424JC	ニードルバルブアセンブリ (流量調節機能付き)
K9424JD	ニードルバルブアセンブリ (流量調節機能なし)
K9424JP	1000 ppm O ₂ 校正用ガス: 1 リットルボンベ 6 本 / 箱
K9424JQ	10000 ppm O ₂ 校正用ガス: 1 リットルボンベ 6 本 / 箱
K9424LA	センサアセンブリ: OX102 専用
K9424LB	中継ケーブル 4 m: OX102 専用
K9424LC	中継ケーブル 9 m: OX102 専用
K9424LD	中継ケーブル 29 m: OX102 専用
K9424DB	金属ニップル (フェルール; 金属)、取合い Rc1/4、100 ~ 150 °C の場合 【注】
K9424DF	金属ニップル (フェルール; テフロン)、取合い Rc1/4、100 °C 以下の場合
L9811LA	樹脂ニップル、取合い Ø 17 穴または G3/8 (測定レンジ 0.1-25% で使用)
K9424GQ	ディスクフィルタ サンプリングユニット用
K9346WH	フェルトフィルタ サンプリングユニット用

【注】 金属フェルールは、一度ニップルで締めつけるとセンサのシース (さや) 部分に咬み込むので、挿入長を変更することは不可能になります。


1.3 外形寸法




質量: 約1.2kg



パネルカットの寸法



*: 設置したまま本体の着脱を行なう場合は、115mm以上の間隔にしてください。



端子配置図

図1.1 変換器






図1.2 センサ




形名コード	L (m)
OX102-11□	4
OX102-12□	9
OX102-13□	29

図1.3 中継ケーブル



F1304.ai

図1.4 サンプリングユニットK9424GA (オプション)



形名	仕様
K9424JA	校正キット: 1000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能付)
K9424JB	校正キット: 1000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能なし)
K9424JR	校正キット: 10000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能付)
K9424JS	校正キット: 10000 ppm 校正用 1 リットルボンベ 6 本 + ニードルバルブ Assy (流量調節機能なし)

図1.5 校正キット（オプション）

2. システム構成

- OX102形酸素濃度計の基本システムは、センサ、専用ケーブル（中継ケーブル）と変換器で構成されています。
- 中継ケーブルは、4m, 9m, 29mの3種類があり、必要に応じて選択します。また、リフロー炉などのように測定ガス内に有機溶剤が少量（数ppm～数%）混入している場合は、オプションのサンプリングユニット（K9424GA）を使って有機溶剤を除去して測定します。
- 指示校正は通常使用する測定レンジに対して、1点校正（スパン校正）が基本です。全レンジを使用する場合は、全校正が必要です。（1.1 (14) 項参照）
- 1点校正にはオプションの校正キット（1.3項図1.5参照）を使用すると便利です。

2.1 システム1

センサ、中継ケーブルと変換器を組み合わせたシステムです。




図2.1 システム構成 (1)

2.2 システム2

測定ガス中に有機溶剤が少量（数 ppm～数%）含まれている場合には、オプションのサンプリングユニット（K9424GA）を使って有機溶剤を除去して測定します。




図2.2 システム構成 (2)

F202.ai

3. 設 置

この章では、OX102形酸素濃度計を構成する機器の設置要領を説明します。

3.1 センサの設置

(1) 設置場所

指示校正する場合は、センサを引き抜いて校正キットに取り付け、校正キットを操作します。そのため、十分な点検・保守のできるスペースのある所を選定ください。

(2) 取付方法

取り付けはオプションのニップル（注）を使用し、水平にガタなどのないように確実に固定してください。

（注）


- 測定レンジ 0-1000/10000 ppm/0-25% O₂ の場合や振動が大きい場所では、樹脂製ニップル（L9811LA）をご使用ください。ニップルの取合いは、G3/8 ネジまたはØ17穴です。なお、Ø17穴の場合は、最大板厚が 4 mm の取り付け板となります。
- 0-100 ppm O₂ の場合は、金属製ニップル（K9424DB）をご使用ください。ニップルの取合いは、Rc1/4 です。
- ニップル本体の取り付けは、漏れのないように十分締め付けてください。
- 樹脂製ニップルの場合、センサの締め付けは、手で締め付けるだけで十分です。
- 金属製ニップルの場合、センサの締め付けは、手で締めてからスパナなどで 1/2 回転程度締め付けてください。
- センサ先端より 50 mm までは高温になりますので、専用ニップル使用のとき、センサはこの位置には取り付けないでください。

⚠ 注意

- センサケーブルは、ハウジングの根本より 30 cm 以内は 60 度以下に曲げないでください。
- Ø17穴による取り付けの場合、取り付け板厚の最大値は 4 mm です。

金属ニップルの場合 : Rc1/4

プラスティックニップルの場合 : Ø17穴またはG3/8



F301.ai

図3.1 センサの取付

3.2 変換器の設置

(1) 設置場所

変換器は、次のような場所を選定ください。

- ・表示される酸素濃度や警報表示などが読み取りやすく、キー操作のしやすい所。
- ・点検・保守のしやすい所
- ・周囲温度が高すぎず（最高 50°C）、温度変化の少ない（輻射熱や直射日光が当たらない）所。
- ・湿度が高すぎたり低すぎたりせず（40～75 % RH を推薦）、腐食ガスや金属粉ダストなどのない所。
- ・機械的振動の少ない所。
- ・強い電磁界のない所。
- ・雨や水滴のあたらない所。

(2) 取付方法

変換器は、パネル（鋼板、1～10 mm）取り付けで、付属のブラケットを用いて、次のように取り付けます。

- ・パネル前面から本器を挿入します。
- ・パネルへは、付属のブラケットを用いて図 3.2 のように取り付けます。ブラケットは、ケースの左右の指定位置（図 3.2 参照）に取り付けてください。
- ・本器は、前後左右いずれにも傾かず、なるべく水平に取り付けてください。
- ・取り付けブラケットのねじ締めは、本器がガタのないように確実に施工ください。

! 注意

適性締め付けトルク外で締めつけると、ケースの変形、ブラケットの破損を生じるおそれがあります。




図3.2 変換器の取付

●保護用フィルムの除去
OX102の操作パネル部には、輸送時に傷が付かないよう、保護用の透明フィルムが貼ってあります。
取付けが終了したら、このフィルムを剥がしてください。

(注) 変換器をパネルの全面から挿入した後、ケースの左右にある角穴に取り付け金具の爪部を嵌め込んで、スクリュをねじ込みます。

F302.ai

3.3 サンプリングユニットK9424GA (オプション) の設置

本器は卓上形です。測定ガスサンプリング点の近くに設置台を設けて置いてください。設置にあたっては、次の事項をご注意ください。

- ・周囲温度が 0-40 °C の範囲で温度が変化の少ない所
- ・機械的振動の少ない所。
- ・フィルタエレメント交換などの点検・保守に十分なスペースがある所。
- ・設置台から落ちないようご配慮ください。
- ・雨や水滴のあたらない所

本サンプリングユニットには、吸引ポンプが内蔵されています。このポンプ駆動用電源(100-240 V AC)が必要ですので、電源を準備してください。

注記

本器に使用されているポンプや活性炭フィルタは寿命があり、交換・保守が必要です。持ち出しや、交換が容易に出来るところに設置してください。

測定ガスの条件により保守条件が異なります。フィルタ、活性炭の交換周期は使用条件に合わせて選定してください。

- ・ポンプの寿命は、1日 8 時間使用したとき、約 1 年です。
- ・フィルタの寿命は、50 時間（測定ガス中にイソプロピルアルコール濃度 500 ppm で、流量を 500 ml/min の場合）が目安となります

Blank Page

4. 配線

この章では、変換器に接続される配線の要領について説明します。

4.1 配線の要領

⚠ 注意

配線作業が全て完了するまで、変換器や変換器と組み合わせて電源回路を構成している機器（警報接点に接続している機器など）へ、絶対に通電しないでください。


4.2 配線の種類

変換器には、次のような配線が接続されます。

- (1) センサからの配線（専用ケーブル）
- (2) 出力信号（アナログ 2 点）
 - ・4-20 mA DC (2 芯シールドケーブル)
 - ・1-5 V DC 固定レンジのみ (2 芯シールドケーブル)
- (3) レンジ識別信号：自動レンジ切替モードのみ。（2 芯シールドケーブル）
- (4) 上下限警報信号。（600 V ビニール絶縁電線、または同等以上の性能の電線）
- (5) 異常時信号（600 V ビニール絶縁電線、または同等以上の性能の電線）
- (6) 電源（600 V ビニール絶縁電線、または同等以上の性能の電線）

4.3 外部配線接続端子

変換器の外部接続端子は、全て背面にあります。接続箇所を間違わないように施工してください。



端子配置図

!**警告**

- ・感電防止のため、電源の供給元が OFF になっていることを確認してください。
- ・接続電線は、600 V ビニール絶縁電線 (JIS C3307) または同等以上の性能の電線またはケーブルをご使用ください。
- ・接地は、接地抵抗 100 Ω 以下で必ず施工してください。
- ・電源端子および接地配線は、絶縁スリーブ圧着端子 (4 mm ねじ用) をご使用ください。・本器には、電源スイッチがありません。外部に 2 極の電源スイッチを設けてください。
- ・配線ケーブルに引っ張り力が働いた場合でも、接続端子やケーブルを保護するため、全てのケーブルは、設置パネル面に固定してください。なお、センサからのケーブルと交流電線は、分けて固定してください。

4.4 配線施工

変換器には、次のように配線します。

(1) センサとの接続

センサへの配線は、専用ケーブル（中継ケーブル）の 15P コネクタで接続します。コネクタを差し込み、固定ねじでしっかりと固定してください。

(2) 信号出力

4-20 mA DC と 1-5 V DC の 2 種類がありますが、1-5 V DC の出力信号は、固定レンジのみ有効です。

信号出力線は、2 芯シールド線を使って配線してください。

配線施工は、図 4.2 を参照ください。




図4.2 出力信号


F402.ai

(3) レンジ識別信号

自動レンジ切替モードのとき、レンジ識別信号が出力します。(1.1 (6) 項参照)
このレンジ識別信号は、端子番号3番が+極、4番が-極(図4.1参照)になっています。
配線は、2芯シールドケーブルを使って施工してください。

(4) 上下限警報接点出力

この接点出力は、警報発生時“閉”的無電圧接点です。
配線は、600Vビニール絶縁電線(JISC3307)または同等以上の性能の電線を使って図4.3のように施工してください。




F403.ai

図4.3 警報接点出力

(5) 異常時接点信号

この接点出力は、センサのヒータまたはセンサの断線時のフェイル発生時“閉”的無電圧接点です。配線は、600Vビニール絶縁電線(JISC3307)または同等以上の性能の電線を使って図4.4のように施工してください。




F404.ai

図4.4 フェイル接点出力

(6) 電源用配線

電源用配線は、600Vビニール絶縁電線(JISC3307)または同等以上の性能の電線を使って図4.5のように施工してください。



F405.ai

図4.5 電源

Blank Page

5. 構成機器の機能

この章では、OX102形酸素濃度計を構成する主な機器の機能について説明します。

5.1 センサ

- ジルコニア限界電流方式の採用により、高温（0～150°C）での直接挿入が実現できます。（センサ先端から50 mmまでは、250°C耐熱です。）
 - 測定点の圧力は1013±40 hPa（絶対圧）以内でお使いください。
 - センサ交換にあたっては、センサコントロールブロックに貼りつけてある「センサパラメータ表」の値を変換器に入力してください。
- このパラメータを入力することでセンサの互換性が保証されます。




図5.1 センサ


* センサパラメータ表（例）

センサパラメータ表 センサNo.YA-0007		
ゲイン 1		1.015
ゲイン 2	A	1.043
	B	-65
ゲイン 3	A	1.002
	B	-25
ゲイン 4	A	0.990
	B	-19
ゲイン 5	A	1.429
	B	-17

センサ交換時、「センサパラメータ表」の値をOX102酸素濃度計変換器に入力してください。
入力手順は、6.3（1）「センサパラメータの設定」を参照してください。

5.2 変換器

センサからの信号で酸素濃度を表示し、外部に4-20 mA/1-5 V DCの信号を出力します。その他、上下限警報接点出力、簡単操作のワンタッチ校正や自己診断機能などの多彩な機能を装備しています。





操作キー

- [ALM] : 上下限警報設定モードに入るときに押します。
- [4-20 mA] : 4-20 mA を設定するときや、▼キーと組合わせて 1-5 V 出力設定モード、▲キーと組合わせて、自動／手動切換モードに入るときに押します。
- [%] : データ表示部の濃度単位を表すときに押します。
- [ppm] : データ表示部の濃度単位表示や、CAL キーと組み合わせて、どのモードからも測定モードに入るときに押します。
- [CAL] : 校正モードに入るときに押します。
- [▲] : データ設定において、データを上げるときに押します。
- [▼] : データ設定において、データを下げるときに押します。
- [ENT] : 入力したデータをエントリするときに押します。


図5.2 変換器

5.3 サンプリングユニット（オプション）

- ・ フィルタ、吸引ポンプ、流量計や有機溶剤を吸着するための活性炭フィルタから構成されています。
- ・ サンプルガス中に有機溶剤が存在する場合には、このサンプリングユニットを採用することで有機溶剤を除去します。
- ・ 活性炭フィルタの寿命は、約 50 時間を目安にお考えください。（測定ガス中にイソプロピルアルコールの濃度が 500 ppm、ガス流量 500 ml/min の場合）
- ・ 吸引ポンプの寿命は、1 日 8 時間稼働したとき約 1 年程度です。



F5301.ai




□ :客先施工範囲（サンプルガス入口と出口には必ずストップバルブを設置してください。）

F5302.ai

5.4 校正キット (オプション)

OX102形酸素濃度計は、標準ガス缶ボンベと調圧弁から構成されています。
必要に応じてOX102の校正を行うための標準ガスを供給します。



形名	仕様
K9424JA	校正キット: 1000 ppm 校正用 1リットルボンベ6本+ニードルバルブAssy (流量調節機能付)
K9424JB	校正キット: 1000 ppm 校正用 1リットルボンベ6本+ニードルバルブAssy (流量調節機能なし)
K9424JR	校正キット: 10000 ppm 校正用 1リットルボンベ6本+ニードルバルブAssy (流量調節機能付)
K9424JS	校正キット: 10000 ppm 校正用 1リットルボンベ6本+ニードルバルブAssy (流量調節機能なし)

流量調整機能なしの場合は、ニードルバルブ (K9424JD) で $500 \pm 100 \text{ ml/min}$ になるように調節します。

図5.4 校正キット

注記

ボンベガスの有効期間


- 校正ガスの有効期限は、ボンベラベルに記載されている製造年月日から起算して1年間とします。
- 有効期間を過ぎたボンベガスで校正された場合の精度は、保証できません。

6. 運転

この章では、OX102形酸素濃度計の運転方法について説明します。

6.1 スタートアップ

スタートアップにおける手順は次のとおりです。



注:校正キットの操作は、6.1.(4)を参照ください。

F601.ai

図6.1 スタートアップ

(1) 配線・配管（サンプリングユニットを使用する場合）状態の点検

- 配線状態は、4章を参照のうえ、正しく施工されていることを確認してください。
- 配管状態は、サンプリングユニットを使用する場合で配管の接続、ガス漏れのないことを確認してください

(2) ガス流量の確認（サンプリングユニットを使用する場合）

サンプリングユニットの電源スイッチを投入します。

ガス流量の調整は、センサをサンプリングユニットに取り付けた状態で、フローメータの流量調整用バルブをほぼ全開にし、フロント面のニードルバルブで約 $500 \pm 100 \text{ ml/min}$ に調整します。（図 5.3 参照）


(3) 変換器の電源供給

変換器の電源電圧仕様（1.1(19) 項参照）に合致する電圧であることを確認し、電源を供給してください。これで変換器は、動作を開始します。

ただし、電源を供給してから 10 分間はセンサが所定の温度に達していないため測定はできません。なお、設定するパラメータなどは、デフォルト状態になっていますので、必要に応じて入力してください。パラメータの設定は、6.2 項および 6.3 項ご参照ください。電源を供給すると 2 ~ 3 秒後、表示器にランダムな数字表示し、約 5 秒後に測定モードとなり、測定点（センサのある場所）の酸素濃度に近い値を表示します。

この時点では、センサの温度が規定値に達していないため正確な酸素濃度値を表示しません。

(4) 校正ガスキットの操作



F602.ai

図6.2 校正キット

6.2 操作フローチャートの説明

操作キーの内容や表示部に表示される内容を本文中などで具体的に説明する場合は、原則として次のように表します。なお、表示部、表示ランプ、キースイッチの位置は、図 5.2 をご参照ください。

● 操作フローチャート記載表示の説明


(1) 表示部

表 示	状 態	説 明
 H.ALM	% ● ppm ○	上限警報発生時 1. 濃度表示点灯 2. %ランプ点灯 3. ppmランプ消灯 4. 上限警報ランプ点灯
 H.ALM	% ○ ppm ●	常時 酸素濃度表示 1. 濃度表示点灯 2. %ランプ消灯 3. ppmランプ点灯

(注記)



:濃度表示がフラッシュ点灯状態で値設定待ちを示します。



:濃度表示が点灯状態を示します。

% ●
ppm ○
H.ALM

:黒丸はランプ点灯状態を示します。
:白丸はランプ消灯状態を示します。

:上限警報ランプ点灯状態を示します。

F6201.ai

(2) キー操作

ppm + CAL

記載しているキーを全て（この場合は ppm キーと CAL キー）一緒に押します。ただし、押す順序が左記に記載しているキーより順に押します。
この場合は、ppm キーを押しながら CAL キーを押します。

● 操作フローチャート





図6.3 操作フロー

F6202ai

6.3 データの設定


(1) センサパラメータの設定


センサを交換したときには、次の操作にしたがってパラメータを必ず設定してください。設定するパラメータは、交換するセンサに記載のセンサパラメータ表（図 5.1）の値を順次エンタリーします。





(注)一点校正後に、**▲+▼+ ppm** キーを押した後、**ENT** を行うと、GIN6の値が1.00にリセットされます。再度一点校正を行う必要がありますので、ご注意ください。
校正後のセンサパラメータの確認は、**▲+▼+ %** キーを押します。
その後、**ENT** キーを押すことで、センサパラメータが確認できます。


図6.4 センサパラメータ設定フロー











* GIN.6 は、設定項目ではありません


F6306.ai

(2) 自動／手動切替

このモードは、レンジ切替を自動で行うか、手動で行うかを選択します。

下記の操作フローチャートにしたがって設定ください。

なお、自動切替を設定した場合には、(3) 項の「4-20 mA 出力信号設定」モードは、自動的に設定されます。



F6307.ai


図6.5 自動／手動切替設定フロー

(3) 4-20 mA出力信号の設定

この設定モードでは、固定レンジでの4-20 mA出力信号の設定を行います。

下記の操作フローチャートにしたがって設定ください。

なお、自動レンジでの4-20 mA出力の設定は、(2)項の「自動／手動切替」モードで「AUTO」を選択すると自動的に設定されます。



(*)1 Autoを選択した場合は、測定モードから変化しません。

(*)2 Out.1~4の設定は、 キーで行います。

Out.1: フルスケール 25 %O₂
 Out.2: フルスケール 10000 ppm O₂
 Out.3: フルスケール 1000 ppm O₂
 Out.4: フルスケール 100 ppm O₂


F6308.ai

図6.6 4-20 mA出力信号設定フロー

(4) 1-5 V出力信号の設定

この設定モードでは、固定レンジに対して、1-5 V出力信号の設定を行います。下記の操作フローチャートにしたがって設定ください。

なお、この出力信号は、常に固定レンジでの設定となります。したがって、自動レンジ切替の場合でも、各レンジに対して設定します。



(*1) Autoを選択した場合は、測定モードから変化しません。

(*2) Out.1~4の設定は、 キーで行います。

Out.1: フルスケール 25 %O₂
 Out.2: フルスケール 10000 ppm O₂
 Out.3: フルスケール 1000 ppm O₂
 Out.4: フルスケール 100 ppm O₂


F6308.ai

図6.7 1-5 V出力信号設定フロー

(5) 上下限警報接点の設定

この設定モードでは、上下限警報接点の酸素濃度を設定します。

下記の操作フローチャートにしたがって設定ください。なお、この上下限設定の条件は、上限 \geq 下限の範囲です。




(*) 上下限警報設定を上限値<下限値に設定してエントリした場合、表示は

E - - -を約3秒点灯した後、設定した値がフラッシュして再設定待ちとなりますので、設定条件に合致した値を再エントリしてください。

F6310.ai

図6.8 上下限警報設定フロー



(*) 上下限警報設定を上限値<下限値に設定してエントリした場合、表示は
[E - - -] を約3秒点灯した後、設定した値がフラッシュして再設定待ち
となりますので、設定条件に合致した値を再エントリしてください。

F6311.ai

(6) 工場出荷時（注）のセンサパラメータのリセット動作

この機能は、センサパラメータをリセットする機能です。この操作を行うとセンサパラメータ（各ゲインの A, B の値）は、それぞれ工場出荷時の値にリセットされます。

(注) センサ交換時に、6.3(1) センサパラメータの設定で、パラメータ変更している場合は、その値にリセットされます。





図6.9 センサパラメータのリセットフロー

(7) キーロック動作

この機能を設定することで各キー動作をロックすることができます。



(*) PASSが点灯している時には、キーロックモードとなりキー操作ができません。

図6.10 キーロック操作フロー

6.4 校 正

(1) 校 正

この校正モードでは、校正ガス（含む大気空気）を用いて OX102 形酸素濃度計を校正するモードです。

既知の校正ガスの値をエントリし、その校正ガスをセンサに流してキー操作で校正します。既知の校正ガス（1000 ppmO₂ 校正用、10000 ppmO₂ 校正用）と校正キットが必要になります。

- 本器は、工場出荷時 0-100 ppm から 0-25% の全レンジについて標準ガスで校正を実施しています。
- 納入後すぐに使用される場合、まず大気エアで指示を確認してください。大気エアとの指示差が $\pm 0.25\%O_2$ 以下の場合は、正常の範囲ですのでそのままご使用ください。差異が $\pm 0.25\%O_2$ を超える場合、各レンジでの 1 点校正を実施してください。
- 校正は、各測定レンジに対し 1 点校正が基本です。校正の手順は、以下の操作フロー図を参考に操作してください。
- 図は、各レンジでの校正手順を説明しています。必要な測定レンジだけを校正をする場合には、[CAL] キーを順に操作し必要な校正モードを指定後実施ください。全校正の場合は、当社に引き取り校正をご用命ください。
- 簡易的な指示調整機能として、酸素濃度計の出力値を実際の値と一致させることができます。詳細は、6.4 (2) 「ゼロ点移動動作」を参照ください。(一次的に指示の調整を行う場合、あるいは校正ガスがすぐに手元に無いなどの場合に便利な機能です。)
- センサは、長期間の使用で次第に劣化していきます。センサの寿命は使用条件により異なりますが、校正ができない、応答が著しく遅くなった場合には、センサの交換をお願いします。

No.	校正点	校正ガス値設定範囲
①	大気	大気エアまたは 15 ~ 25%O ₂ ガス
②	20 ppm	15 ~ 25 ppmO ₂ ガスボンベ
③	100 ppm	80 ~ 120 ppmO ₂ ガスボンベ
④	500 ppm	400 ~ 600 ppmO ₂ ガスボンベ
⑤	1000 ppm	900 ~ 1100 ppmO ₂ ガスボンベ (*1)
⑥	10000 ppm	8500 ~ 9500 ppmO ₂ ガスボンベ (*2)

(* 1) または、1000 ppmO₂ 用 1 リットルボンベ (K9424JP)

(* 2) または、10000 ppmO₂ 用 1 リットルボンベ (K9424JQ)

全校正の場合は、当社に引取校正をご用命ください。

● 校正後のセンサパラメータの確認は、▲+▼+ % キーを押します。その後 ENT キーを押すことで、センサパラメータが確認できます。







図6.11 校正フロー



*1:校正をスキップする場合の入力
 *2:校正を実施する場合の入力
 *3:測定モードに戻る場合の入力

F6313.ai







*1:校正をスキップする場合の入力
*2:校正を実施する場合の入力
*3:測定モードに戻る場合の入力


F6315.ai


全校正の操作は、次のフローチャートで行います。
なお、校正ガスは6種類必要です。



F6316.ai








(注) ppm + CAL キーで測定モードに戻ります。

F6319.ai

(2) ゼロ点移動動作

この動作は、出力特性を平行移動（特性 $y = a x + b$ の b の値を変える）させる機能です。
ゼロ点移動範囲は、-999 ~ +999 ppm です。



(注) ppm + CAL キーで測定モードに戻ります。

F6320.ai

図6.13 ゼロ点移動フロー

Blank Page

7. 点検・保守

この章では、OX102形酸素濃度計の測定性能を維持し、良好な運転を続けるための点検について説明します。

本器の修理は、工場引き取りで修理いたします。当社営業までご連絡ください。

7.1 センサ

⚠ 注意

- センサは、700°Cに加熱されています。点検を行う直前まで運転していた場合は、不用意にセンサ先端に触れないように注意してください。火傷の危険があります。
- センサは、セラミック（ジルコニア）でできています。センサ部を落下したり、物に強くあてたりすると、センサが損傷し、使用不能になります。

- センサは、消耗品です。寿命は使用条件により異なります。校正ができなくなりましたら交換してください。
- センサを交換したときは、必ずセンサ記載のセンサパラメータ表（図5.1）の値を「6.3 (1) センサパラメータ設定」にしたがい順次入力してください。
- センサの先端部の小穴がダストによって目詰まりすると、測定に支障をきたします。ガスの通路を妨げるまでにダストが付着した場合は、ブラシなどを使用して払い落してください。ブラシで払い落とした後、ダストがセンサ内部に入らないように、センサの先端を下向きにして圧縮空気（300 kPa以下）で洗浄してください。

7.2 変換器

変換器のヒューズは、変換器内部の基板に取り付けてあります。電源を供給しても表示が出ない場合は、ヒューズの交換が必要です。

ヒューズの交換は、当社サービスで行いますのでご相談ください。

7.3 サンプリングユニット（オプション）

本サンプリングユニットは、測定ガス中に少量の有機溶剤が混入している場合、本器に内蔵している活性炭フィルタで有機溶剤を除去する目的で使用します。

本サンプリングユニットとOX100シリーズ酸素濃度計を組み合わせて使用のとき、サンプリングユニットの保守が正しく行われない場合、酸素濃度計センサの寿命を著しく縮めることがあるほか、校正不適合やドリフトの発生を招き、測定不適合や故障の原因になります。

特にフィルタの保守は頻繁に行うことが重要です。ゼロ、スパン校正不適合が発生したときは、最初にフィルタをチェックしてください。

- 測定ガス中にイソプロピルアルコールが500 ppm含有し、ガス流量が500 ml/minの場合、活性炭フィルタエレメントの寿命は約50時間です。50時間使用後、活性炭フィルタエレメントは必ず交換してください。なお、活性炭の寿命を超えて使用しますと、正確な測定が行われないだけでなく、最悪の場合センサを損なうことになりますので十分ご注意下さい。

-
- (2) ディスクフィルタ (K9424GQ) の交換頻度は、測定ガス中のダスト量によって異なります。エレメントの汚れ具合を見て、交換頻度を決めてご使用ください。フェルトフィルタ (K9346WH) は、活性炭の漏れ防止用のため、異常の場合を除いて交換の必要はありません。
 - (3) 吸引ガス流量は、フィルタの汚れなどでが低下します。定期的にサンプリングユニットの流量計を監視し、規定流量 ($500 \pm 100 \text{ ml/min}$) を外れた場合は、規定流量にセットしてください。

8. トラブルシューティング

本器に発生すると考えられる異常現象と原因および処置について説明します。

現象	原因	処置
・表示が出ない	電源が供給されていない	電源を供給する
	ヒューズが切れている	ヒューズを交換する
・FAIL が点灯した	センサまたはヒータの断線	センサを交換する
・実際の酸素濃度より指示が小さい	使用圧力が仕様範囲外	仕様範囲内で使用する
	校正が正しく行われていない	校正をやり直す
・実際の酸素濃度より指示が大きい	センサ不良	センサを交換する
	活性炭の寿命を過ぎている	活性炭フィルタを交換する
・応答が遅い	センサ部周囲圧力が負圧になっている	使用圧力を仕様範囲内で測定する
	センサが目詰まりしている	センサの先端をエアーブローする
・測定誤差が大きい	使用温度範囲を超えてる	使用温度を仕様範囲内で測定する
	使用圧力が仕様範囲外	使用圧力を仕様範囲内で測定する
	酸化還元ガスや高濃度の腐食性ガスが含まれている	これらのガスを含んでいる場合、仕様内の精度で測定できません
	センサ先端部が壁面に接している	3.1 項に従い再設置する
	活性炭の寿命を過ぎている	活性フィルタを交換する
・表示が時々大きく変化する	センサ不良	センサ交換
	使用圧力が仕様範囲外	仕様範囲内で使用する
・校正ができない	校正ガス濃度が違う	指定の酸素濃度ガスで校正する
	センサ不良	センサ交換
	使用圧力が仕様範囲外	仕様範囲内で校正する
	活性炭の寿命が過ぎている	活性フィルタを交換する
・警報接点信号が出ない	警報接点信号が設定していない	正しく設定する
	警報接点用リレーの不良	購入店に相談する

Blank Page

付録1 サンプリングユニット

K9424GA／OX100、OX102用

本サンプリングユニットは、OX100 シリーズの酸素濃度計でリフロー炉などのように少量の有機溶剤（イソプロピルアルコール）を含んだガス中の酸素濃度を測定するためのサンプリングユニットです。

サンプリングユニットには、ダスト、ミストを除去するメンブレンフィルタ（2個）、測定ガスを吸引するポンプ、有機溶剤を除去する活性炭フィルタと測定ガス流量を監視する流量計より構成されています

注記

本器の修理は、工場への引き取りが必要です。故障または定期保守時は、当社営業までご連絡ください。

1. 仕様

- (1) 採集点圧力： 大気圧
- (2) 排出点圧力： 大気圧
- (3) ガス温度： 50°C Max
- (4) 有機溶剤： イソプロピルアルコール (IPA) で ppm～数 %
- (5) ダスト： 5 mg/Nm³ 以下
- (6) 活性炭寿命： 測定ガス中にイソプロピルアルコール (IPA) 濃度 500 ppm で流量を 500 ml/min の場合、約 50 時間程度となります。
- (7) 電源電圧： 100～240 V AC、50/60 Hz
- (8) 配管取合： Rc1/4
- (9) 使用周囲温度： 0～40°C
- (10) ディスクフィルタの寿命： 所定の流量が流れなくなったとき。
出来るだけ早期に交換してください。
- (11) ポンプの寿命： ポンプは 1 日約 8 時間使用したとき、約 1 年程度です。定期的な交換をお願いいたします。

● 付属品

1. 電源コード（1個）
A1007WD (100 V AC 用標準付属)
A1009WD (200 V AC 用特注対応) のいずれか 1 本
2. ヒューズ（2個）：A1109EF (定格電流 1 A)
3. 取扱説明書（冊）：K9424JY

2. 設置

サンプリングユニットは卓上型です。測定ガス採集点の近くに台を設けて設置ください。設置にあたっては、次の注意事項を厳守ください。

- ・周囲温度が0～40°Cの範囲で温度変化の少ない所。
- ・機械的振動の少ない所
- ・フィルタエレメント交換などの点検、保守に十分なスペースのある所。
- ・設置台から落ちないようにご配慮ください。
- ・雨や水滴のあたらない所。

- (1) ガス採集点よりストップバルブを介して、サンプルガスを吸引する導入管をサンプルガス入口（「GAS IN」）にガス漏れのないように接続します。サンプルガス入口の取合いはRc1/4です。適合するジョイントをご準備ください。
- (2) 測定ガスの排気管をガス漏れのないようにサンプルガス出口（「GAS OUT」）に接続します。サンプルガス出口の取合いはRc1/4です。適合するジョイントをご準備ください。
- (3) 電源ケーブルを「電源用コネクタ」に差し込みます。




図1. 配管図




図2. 外形図

3. 操作手順

3.1 運転開始

運転開始は、OX100 シリーズ酸素濃度計の電源が OFF になっていることを確認して、次の手順で行います。

- (1) センサ取り付け用コネクタに OX100 シリーズのセンサを取り付けます。センサをセンサ取り付け用コネクタの開口部から挿入します。センサを奥まで挿入しましたら、1~2 mm手前に戻してロックナットを手で十分締め付けます。絶対にスパナなどの工具でロックナットを締め付けないでください。
- (2) サンプリングガス導入用トップバルブと排気用トップバルブを全開にします。
- (3) サンプリングユニットの電源スイッチを OFF にして、仕様に適合した電圧を供給します。
- (4) 流量計の流量調節弁とフロントのニードル弁を全開（反時計方向いっぱいに回す）にします。
- (5) サンプリングユニットの電源スイッチを ON にします。吸引ポンプが駆動します。
- (6) 流量計の指示が 500 ml/min 以下の場合は、フロントのニードル弁を徐々に閉めて（時計方向に回す）500 ml/min にセットします。なお、流量計の指示が 500 ml/min 以上の場合には、流量計の流量調節弁を徐々に閉めて（時計方向に回す）500 ml/min にセットします。
- (7) OX100 シリーズ酸素濃度計の電源を ON にします。

3.2 運転停止

運転停止は、次の手順で行います

- (1) OX100 シリーズ酸素濃度計の電源を OFF にします。
- (2) サンプリングユニットの電源スイッチを OFF にします。
- (3) サンプリングガス導入用トップバルブと排気用トップバルブを全閉（時計方向いっぱいに回す）にします。


4. 保守

本サンプリングユニットと OX100 シリーズ酸素濃度計を組み合わせて使用のとき、サンプリングユニットの保守が正しく行われない場合、酸素濃度計センサの寿命を著しく縮めることがあるほか、校正不適合やドリフトの発生を招き、測定不適合や故障の原因になります。

特に、フィルタの保守は頻繁に行なうことが重要です。ゼロ、スパン校正不適合が発生したときは、最初にフィルタをチェックしてください。

4.1 活性炭交換方法

- (1) ケースの蓋に接続してあるチューブを外します。
- (2) ケースの蓋を反時計方向に回して取り外します。
- (3) 使用済みのパックフィルタを取り出します。
- (4) 新品のパックフィルタを袋から取り出し、図のようにケースに入れます。
 - ・パックを円筒状に整えます（図 1）
 - ・ケースに入れ、のりしろ 1 を引きながら、両側 2、3 を外側に折り、そのまま押し込みます。（図 2）
 - ・ケースの縁より低くなるまで押し込み、蓋のパイプをのりしろからはずれた中央部に押し当て、蓋をしっかりと閉めます。（図 3）
- (5) ケースの蓋にチューブを接続します。



4.2 ガス入口部ディスクフィルタ保守

- (1) サンプリングガス入口の継手を外します。
- (2) ピンセットなどでフィルタを取り除きます。
- (3) フィルタをエアページし付着物を取り除きます。
- (4) フィルタ（滑らかな面をガス入口側にします）を元の位置に戻します。
＊ フィルタの詰まりが短時間で発生する場合にはフィルタを交換してください。
部品番号は K9424GQ です。

付録2 校正ガスキット

K9424JA, K9424JB, K9424JR, K9424JS／OX100, OX102用



校正ガスキットは、OX100 酸素濃度計の指示校正に使用します。

校正ガス（充填圧力 0.7 MPa の 11 缶ボンベ 6 本）とニードルバルブアセンブリの構成で、校正ガス組成は、900 ~ 1100 ppm O₂ と 8500 ~ 9500 ppm O₂ (N₂ base) の 2 種類がありります。必要な組成を手配してください。

1. 缶ボンベとニードルバルブアセンブリの接続

ニードルバルブアセンブリの取り付けは次の手順で行います。

- (1) ニードルバルブのハンドルを反時計方向に回して、ニードル先端をパッキンより内側に引き上げます。（図 1 の位置まで）
- (2) ニードルバルブのロックナットをゆるめて、缶ボンベの口金に止まるまで手でしっかりと時計方向にねじ込み、そのままの状態でロックナットを締め付けます。（図 2 参照）




AP201-1.ai

2. 校正ガスの供給

校正ガスの供給は、次の手順で行います。

- (1) OX100 シリーズのセンサをニードルバルブアセンブリに取り付けます。センサの取り付けは、70 ~ 80 mm 挿入し、ロックナットを手で十分締め付けます。センサの取り付けに際しては、スパナなどでの締め付けを絶対にしないでください。
- (2) ニードルバルブアセンブリのレギュレータの圧力調整ハンドルを反時計方向いっぱいに回します。
- (3) ニードルバルブのハンドルを時計方向に固くなるまで回します（図 3 のように缶ボンベに穴があきます）。
- (4) ニードルバルブのハンドルを反時計方向に回転します（図 1 の位置まで）。

- (5) レギュレータの圧力調整ハンドルを徐々に時計方向に回して、圧力を約 0.05 MPa に設定します。これで指示校正に必要なガスがセンサに供給されます。




3. 校正ガスの停止

校正ガスの供給は、次の手順で行います。

- (1) ニードルバルブのハンドルを時計方向に固くなるまで回します。
- (2) レギュレータの圧力調整ハンドルを反時計方向いっぱいに回します。


Customer Maintenance Parts List

Model OX102
Current Limit Type Oxygen Analyzer




Item	Part No. (Ms code)	Qty	Description
1	OX102-1N□	1	Converter
2	K9424LA	1	Sensor
3	—	1	Sensor Cable
	K9424LB		Cable (4m)
	K9424LC		Cable (9m)
	K9424LD		Cable (29m)

K9424GA SAMPLING UNIT



Item	Part No.	Qty	Description
1	L9866CX	1	Flow Meter
2	K9424GN	1	Pump Assy
3	K9424HE	1	Power Unit
4	K9346WB	1	Filter Assy
5	K9346WM	1	Filter Element (active carbon filter: 5 packs)
6	E7050AC	1	Valve
7	A1109EF	1	Fuse

K9424JC NEEDLE VALVE ASSY



Item	Part No.	Qty	Description
1	K9424JD	1	Needle Valve Assy
2	K9424HQ	1	Regulator

改訂履歴

資料名称 : OX102 限界電流式酸素濃度計説明書

資料番号 : IM 11M10A01-03

2017年8月／8版

- p.iV 「◆納入後の保証について」の記述を一部削除
- p.V ■韓国における使用上の注意
- p.6-5 「6.3 データの設定」図 6.4 の注記に記述を追加
- p.6-15 「(6) 工場出荷時のセンサパラメータのリセット動作」に注記を追加
- p.6-16 「6.4 校正」(1) 校正に記述を追加
- p.付-3 「3.1 運転開始」(1) の記述を変更
- p.4-3, 8-1 誤記訂正

2007年12月／7版

全面改訂；

2002年11月／6版

- 全体 " 有償修理は工場へ引取り修理が必要" を追加；
- 1.1 標準仕様にサンプリングユニットの必要条件を追加；
- 3.3 サンプリングユニットの設置に使用条件を追加；
- 5.3 サンプリングユニットに吸引ポンプの寿命を追加；
- 7 点検、保守に修理は、工場引取り修理を追加；
- 7.3 サンプリングユニットに保守時の注意を追加；
- 8 トラブルシューティングに活性炭寿命によるものを追加；
- App1. サンプリングユニットの仕様に、活性炭の寿命、使用温度範囲、メンブレンフィルタの寿命、ポンプの寿命を追加、修理は工場引取り修理を追加；
- App4. 保守の注意事項を追加；

2000年12月／5版

- 1.2 形名コード (1) ニップルの仕様追記、(3) 誤記訂正；
- 1.3 外形寸法 センサの耐熱温度追記、校正キットの誤記訂正；
- 5.4 校正キット 誤記訂正；
- 6.2 操作フロー チャートの説明 操作フローの誤記訂正；
- 6.4 校正 誤記訂正；

2000年11月／4版

- 1.2 形名コード 付属品を追加；

2000年7月／3版

- 活性炭の寿命を越えて使用した時の注意追記；
- 1. 仕様 金属ニップルの規格訂正；
- 3. 設置 ニップルの材質による規格訂正；
- 6. 運転 誤記訂正；
- 7. 点検・保守 活性炭の寿命を越えて使用した時の注意追記；
- CMPL 誤記訂正 (部品番号の変更は無し)；
- 付録 1、付録 2 を追加；

2000年6月／2版

全面見直し

；

2000年4月／初版

新規発行

横河電機株式会社

〒 180-8750 東京都武藏野市中町 2-9-32

<http://www.yokogawa.co.jp>

Blank Page
